


Potentiaal
vrije uitgang


Aansluiting 2
niet van toepassing



Contact 1
Als ketelschakeling



LET OP : Doorverbinding verwijderen bij ketelschakeling



Contact 1
Voor opening actuator

**Bij gebruik van de ontvanger om een actuator te openen
laat u de doorverbinding intact**